

Bedienungsanleitung
User Manual



Aufblasbarer Weihnachtsmann
Inflatable Santa

No. 83314810

Aufblasbarer Weihnachtsmann 190cm

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank für den Kauf dieses aufblasbaren Weihnachtsmanns. Mit seinen LED-Lichtern und Weihnachtsmelodien sorgt die lebensgroße Deko-Figur für eine fröhliche Weihnachtsstimmung in Geschäften und auf der nächsten Weihnachtsparty. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen aufblasbaren Weihnachtsmann optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Weihnachtsmannfigur mit Gebläse und Netzkabel
- LED-Lichterkette
- Bedienungsanleitung

Technische Daten


- Stromanschluss: ~230 V/50 Hz
- Gebläse: Arbeitsspannung/-strom: 12 V/1,7 A
- LED-Lichterkette: 3 x 1,5-V-Batterie, Typ AA

Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie das Produkt vorsichtig aus dem Karton. Ziehen Sie es nicht mit Gewalt heraus, um Schäden zu vermeiden. Breiten Sie die Figur auf einer ebenen Fläche für das Aufpumpen aus. Bitte beachten Sie: An der Figur oberhalb des Gürtels befindet sich ein drehbares Luftauslassventil.



2. Stecken Sie das Netzkabel des Gebläses (auf der Rückseite des rechten Schuhs) in eine freie Steckdose Innenraum. Schalten Sie das Gebläse mit dem Netzschalter ein (weißer Schalter am Gebläse).



3. Der Aufblasvorgang dauert ca. 40 Sekunden. Achten Sie darauf, die Figur nach oben zu führen, während sich der Körper mit Luft füllt. Sobald die Figur vollständig mit Luft gefüllt ist, stoppt das Gebläse automatisch.



4. Wenn der Luftdruck in der Figur zu sinken beginnt, erkennt der integrierte Sensor dies und beginnt automatisch, die Figur wieder aufzupumpen, sofern der Netzschalter noch eingeschaltet ist.



5. Öffnen Sie das Batteriefach der Lichterkette und setzen Sie geeignete Batterien ein. Achten Sie auf die richtige Polung. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Schalten Sie die Lichterkette mit dem Schalter am Batteriekasten ein. Die LEDs leuchten und Weihnachtsmelodien werden sensorgesteuert wiedergegeben. Bitte entfernen Sie die Batterien bei längerem Nichtgebrauch.

Abbau

Um die Luft komplett aus der Figur zu entfernen, trennen Sie das Gebläse von der Stromversorgung und öffnen das Luftauslassventil per Drehung. Bewahren Sie die Figur trocken und vor Wasser geschützt auf.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG!



Betriebsbedingungen

Das Gerät ist für die Benutzung in Innenräumen ausgelegt. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit und Nässe.

GEFAHR!



Elektrischer Schlag durch Kurzschluss

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten.

- Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Anleitung. Sie enthält wichtige Hinweise für den korrekten Betrieb. Bewahren Sie diese Anleitung für weiteren Gebrauch auf.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß den hier gegebenen Vorgaben. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung verursacht werden, erlischt die Garantie/Gewährleistung. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung und es erlischt die Garantie/Gewährleistung.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen oder Verändern des Produkts nicht gestattet und hat den Verfall der Garantieleistung zur Folge.
- Vor Wasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze schützen. Der ideale Temperaturbereich liegt bei -5 bis +45 °C.
- Das Produkt darf nicht im Freien eingesetzt werden.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es vor Kindern und Haustieren fern. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen.
- Halten Sie kleine Partikel wie Sand und Steine vom Luftanschluss fern, da diese zu Schäden am Produkt führen können.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Vor der Reinigung vom Netz trennen! Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden Sie ein weiches und angefeuchtetes Tuch.
- Wenn das Produkt nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder Schäden aufweist, nehmen Sie es bitte außer Betrieb und kontaktieren Ihren Fachhändler.

Umweltschutz



Informationen zur Entsorgung

Bitte übergeben Sie das Gerät bzw. die Geräte am Ende der Nutzungsdauer zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die zuständige örtliche Behörde. Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.



Als Endverbraucher sind Sie durch die Batterieverordnung gesetzlich zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Die Entsorgung über den Hausmüll ist verboten. Verbrauchte Batterien können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde und überall, wo Batterien verkauft werden, abgeben. Mit der Verwertung von Altgeräten und der ordnungsgemäßen Entsorgung von Batterien und Akkus leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

D00104206, Version 1.0, Stand 15/11/2016

© Eurolpms. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung des Copyrightinhabers weder ganz noch teilweise reproduziert werden.

Support

Produkt-Updates, Dokumentation, Software und Support erhalten Sie unter www.europalms.de. Die neueste Version der Bedienungsanleitung finden Sie im Downloadbereich des Produkts.

Haftungsausschluss

Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden, wenn Änderungen in Methodik, Design oder Herstellung dies erforderlich machen. Eurolpms übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Schäden, die durch den Gebrauch dieses Dokuments entstehen.

Marken

Alle in diesem Dokument erwähnten Marken gehören den jeweiligen Eigentümern.

Inflatable Santa 190cm

Dear customer,

Thank you for choosing this Santa figure. With its LED lights and Christmas melodies, the live-size Santa creates a jolly Christmas mood in shops and at the next Christmas party. Please read these operating instructions carefully before using the product to ensure a satisfactory operation.

Package contents

- Santa figure with pump and power cord
- LED lights
- User manual

Technical specifications

- Power input: 230 V/50 Hz
- Pump: rated voltage/power: 12 V/1.7 A
- LED light: 3 x 1.5 V battery, type AA

Setup

1. Carefully remove the product from the box. Do not forcefully pull out the product as this may cause damage. Please place on a flat surface for inflation. Please note: The air stopper is located at the back of the figure above the belt.



2. Plug the pump's power plug (back of the right shoe) into a free indoor wall socket. Turn on the power button of the product (white switch located at the back of the right shoe).



3. The inflating process will take approximately 40 seconds. Please ensure to guide the figure upwards as the body fills with air. Once filled with air, the inflating motor will cease automatically.



4. If the air pressure starts to reduce, the sensor will identify this and automatically start to re-inflate the figure, as long as the power switch is still turned on.



5. Open the LED light's battery compartment and insert suitable batteries. Observe the correct polarity. Close the compartment again. Turn on the LED light with the switch at the battery box. The LEDs light up and Christmas melodies sound (sensor-controlled). Remove the batteries if the product is not used for a longer period of time.

Disassembly

Switch off the pump and pull the power cord from the wall socket. Open the air stopper by turning it and slowly let the figure deflate, guiding it down. Store the figure indoors, in a dry area only, away from water sources.

Safety instructions

CAUTION!



Operating conditions

This device has been designed for indoor use only. Keep this device away from rain and moisture.

DANGER!



Electric shock caused by short-circuit

Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires!

- Please read these operating instructions carefully before using the product. They contain important information for the correct use of your product. Please keep them for future reference.
- Only use the product according to the instructions given herein. Damages due to failure to follow these operating instructions will void the warranty! We do not assume any liability for any resulting damage.
- We do not assume any liability for material and personal damage caused by improper use or non-compliance with the safety instructions. In such cases, the warranty/guarantee will be null and void.
- Unauthorized rebuilds or modifications of the product are not permitted for reasons of safety and render the warranty invalid.
- Keep away from water, high air humidity and heat. The recommended temperature range is -5 to +45 °C.
- This product is not applicable for outdoor.
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets. Do not leave packaging material lying around carelessly.
- Keep small particles such as sand and stones away from air pump inlet port as it may cause damage to product.
- Handle the product with care, it can be damaged by impacts, blows, or accidental falls, even from a low height.
- If this product is no longer working properly or is visibly damaged, take it out of operation and consult your local dealer.
- Disconnect from mains before cleaning! Never use solvents or aggressive detergents in order to clean the product! Rather use a soft and damp cloth.

Protecting the environment



Disposal of old equipment

When to be definitively put out of operation, take the product to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment. Devices marked with this symbol must not be disposed of as household waste. Contact your retailer or local authorities for more information. Remove any inserted batteries and dispose of them separately from the product.



You as the end user are required by law (Battery Ordinance) to return all used batteries/rechargeable batteries. Disposing of them in the household waste is prohibited. You may return your used batteries free of charge to collection points in your municipality and anywhere where batteries/rechargeable batteries are sold. By disposing of used devices and batteries correctly, you contribute to the protection of the environment.

D00104206, version 1.0, publ. 15/11/2016

© Europlams. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced in any form without the written permission of the copyright owner.

Support

For product updates, documentation, software and support please visit www.europlams.de. You can find the latest version of this user manual in the product's download section.

Disclaimer

The contents of this document are subject to revision without notice due to continued progress in methodology, design, and manufacturing. Europlams shall have no liability for any error or damage of any kind resulting from the use of this document.

Trademarks

All trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.



Europalms is a brand of Steinigke Showtechnic GmbH
Andreas-Bauer-Str. 5 • 97297 Waldbüttelbrunn • Germany