

Installation Kettensack

Schritt 1

Letztes Kettenglied der Lastkette lösen.
Splint öffnen und Bolzen entfernen.

Schritt 2

Kettensack an dieser Stelle anbringen.
Bolzen und Splint wieder einsetzen

Schritt 3

Kettenglied an Bohrung des
Kettensacks einhängen.
Mit Schraube sichern.

